



HKF-300

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Το ασύρματο τηλεχειριστήριο HKF-300 συνεργάζεται με την ασύρματη επέκταση HXP-48. Διαθέτει CPU χαμηλής κατανάλωσης και 4 πλήκτρα διαφορετικών λειτουργιών.



Χρήση

Διαθέτει πλήκτρα για πλήρη όπλιση (AWAY), περιμετρική όπλιση (STAY), αφοπλίση του συστήματος καθώς και μπουτόν πανικού. Για να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε το σύστημα συναγερμού, πιέστε:

- Away: για να κάνετε πλήρη όπλιση του συστήματος
- Stay: για να κάνετε περιμετρική όπλιση του συστήματος
- Disarm: για να αφοπλίσετε το σύστημα
- SOS: για να στείλετε σήμα πανικού

Οδηγίες Προγραμματισμού

1. Καταχωρήστε και προγραμματίστε το τηλεχειριστήριο WKF-300 στον πίνακα, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες της επέκτασης WPX-48 και συγκεκριμένα στην παράγραφο Καταχώρηση Τηλεχειριστηρίων.
2. Δοκιμάστε τη σωστή λειτουργία και εκπομπή του τηλεχειριστηρίου, πιέζοντας κάποιο από τα πλήκτρα. Το LED θα ανάψει ως επιβεβαίωση και η εντολή που επιλέξατε θα εκτελεσθεί.

Συντήρηση - Αλλαγή μπαταρίας

Ο χρόνος ζωής της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι 12 μήνες περίπου, με κανονική χρήση. Σε περίπτωση ένδειξης χαμηλής στάθμης της μπαταρίας, θα πρέπει να τις αντικαταστήσετε, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Ξεκουμπώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου. Αφαιρέστε την παλαιά μπαταρία CR2032 και τοποθετείστε καινούρια, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα.
2. Δοκιμάστε τη σωστή λειτουργία και εκπομπή του τηλεχειριστηρίου, πιέζοντας κάποιο πλήκτρο. Το LED θα ανάψει.
3. Τοποθετείστε και πάλι το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και πιέστε το ελαφρά για να κουμπώσει.

Τροφοδοσία	3V (CR-2032)
Συχνότητα Λειτουργίας	868MHz
Κατανάλωση σε εκπομπή	μικρότερη από 20mA
Κατανάλωση σε ηρεμία	μικρότερη από 1μΑ
Κωδικοποίηση	Εκατομμύρια κωδικοί
Διαμόρφωση	ASK
Απόσταση μετάδοσης	100 μέτρα (σε ανοικτό χώρο χωρίς εμπόδια)
Χρώμα	Λευκό